

## Instrukcja przygotowania połączenia online do kalibracji SUSMIC 10/12/S1X


1. Przygotuj komputer PC/laptop z Windows 7 lub nowszym i dostępem do internetu
2. Pobierz program z Internetu: **TeamViewer 12 Wersja**, i uruchom go

<https://www.teamviewer.com/pl/do-pobrania/previous-versions/>

**Ważne !!!**

TeamViewer 12

TeamViewer QuickSupport




Twoje ID

HASŁO

3. Przygotuj przewód USB – drukarkowy



4. Otwórz obudowę sterownika i podepnij kabel USB do sterownika i komputera



5. Zadzwoń do nas, podaj ID i hasło – wspólnie zrobimy diagnostykę i kalibrację.